

ferroli

DOMIproject F 24



CE

ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

100 1400000 - 1/2004

File Name: Domiproject F24 Manual.pdf

Size: 3316 KB

Type: PDF, ePub, eBook

Category: Book

Uploaded: 16 May 2019, 22:34 PM

Rating: 4.6/5 from 648 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 12 Minutes ago!

In order to read or download Domiproject F24 Manual ebook, you need to create a FREE account.

[Download Now!](#)

eBook includes PDF, ePub and Kindle version

[Register a free 1 month Trial Account.](#)

[Download as many books as you like \(Personal use\)](#)

[Cancel the membership at any time if not satisfied.](#)

[Join Over 80000 Happy Readers](#)

Book Descriptions:

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Domiproject F24 Manual . To get started finding Domiproject F24 Manual , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.



Book Descriptions:

Domiproject F24 Manual

Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers. Start Free Trial Cancel anytime. Report this Document Download Now Save Save Ferroli Domiproject f24 Manual English For Later 0 ratings 0% found this document useful 0 votes 297 views 3 pages Ferroli Domiproject f24 Manual English Uploaded by Jose Felix Description Ferroli Full description Save Save Ferroli Domiproject f24 Manual English For Later 0% 0% found this document useful, Mark this document as useful 0% 0% found this document not useful, Mark this document as not useful Embed Share Print Download Now Jump to Page You are on page 1 of 3 Search inside document Browse Books Site Directory Site Language English Change Language English Change Language. JSFiddle or its authors are not responsible or liable for any loss or damage of any kind during the usage of provided code. CE documenta che gli apparecchi a gas del Gruppo Ferroli sono conformi ai. Pegasus F2 102 T. MODEL. DIMENSIONS. CONNECTIONS. Table 2. A mm. Maxima 35 S, a FERROLI wallmounted boiler of the latest generation, featuring. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Please check your inbox, and if you can't find it, check your spam folder to make sure it didnt end up there. Please also check your spam folder. Si continuas navegando por ese sitio web, aceptas el uso de cookies. Consulta nuestras Condiciones de uso y nuestra Politica de privacidad para mas informacion.Si continuas navegando por ese sitio web, aceptas el uso de cookies. Consulta nuestra Politica de privacidad y nuestras Condiciones de uso para mas informacion.Ademas, se aplicaran las condiciones generales de uso y la politica de privacidad de Scribd. Si quieres darte de baja, cierra tu cuenta de SlideShare. Mas informacion Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.<http://www.alex-vasilkov.ru/images/wisdom/8205-sales-manual.xml>

- **domiproject f24 manual, domiproject f24, domiproject f24d manual, domicompact f24 manual, ferroli domiproject f24 manual, domiproject f24 service manual, centrala ferroli domiproject f24 manual, ferroli domiproject f24 manual pdf, ferroli domiproject f24 manual english, caldera ferroli domiproject f24 manual, domiproject f24 manual, domiproject f24 manual pdf, domiproject f24 manual download, domiproject f24 manual free, domiproject f24 manual instructions.**

Potencia de 24 Kw, incorpora el sistema ECS que nos permite un control preciso y continuo de la combustion, y asi reducir las emisiones contaminantes.Esta disponible en varios tipos de gas gas Natural y gas Propano.Save so as not to loseEl fabricante FERROLI S.p.A.Presidente y representante legal. Caballero del Trabajo. Dante Ferroli. Respetar escrupulosamente dichas advertencias para evitar situaciones peligrosas oA Este simbolo destaca una nota o advertencia importante. DOMIproject F 24El fabricante no se hace resNo dejar los elementos delApreciado Cliente. Muchas gracias por elegir, una caldera mural FERROLI de diseno avanzado, tecnologia de vanguardia, elevada fiabiLe rogamos que lea atentamente el presente manual, ya que proporciona informacionDOMIproject F 24 es un generador termico de alto rendimiento para calefaccion y produccion de agua caliente saniDurante el funcionamiento normal, el control de diagnostico informa sobre el estado de la caldera mediante los leds 4EncendidoSi, despues del tercer intento, los queA Si se interrumpe el suministro electrico mientras la caldera esta en marcha, los quemadores se apagan y seApagado. Girar los dos mandos 1 y 2, fig. 2 hasta el minimo. Cuando la caldera se apaga, la tarjeta electronica perSe inhabilitan la produccion de agua sanitaria y la caSi se desea apagarCaldera apagada. Anomalias vease sec. 3.4. Caldera en standby. Funcionamiento de la calefaccion queFuncionamiento en modalidad TESTRegulacion de la temperatura de la calefaccion.

Regulación de la temperatura del agua sanitaria. Regulación de la temperatura ambiente con termostato de ambiente opcional. Mediante el termostato de ambiente, programar la temperatura deseada en el interior de la vivienda. Si no se dispone Regulación de la temperatura ambiente con el reloj programador a distancia opcional. <http://apex-equipments.com/userfiles/820cxi-manual.xml>

Mediante el reloj programador a distancia, programar la temperatura ambiente deseada en el interior de la vivienda. Lo que se refiere al aparato está dotado con un dispositivo interno especial que asegura una elevada velocidad de suministro de agua. Cuando el dispositivo se encuentra activado modalidad CON. FORT, el agua de la caldera se mantiene caliente y esto permite disponer inmediatamente de agua a la temperatura. Para activar la modalidad CONFORT, pulsar el led amarillo ECO se apaga. La presión de carga con la instalación fría, leída en el hidrómetro de la caldera, tiene que estar alrededor de 1,0 bar. Si la presión de la instalación disminuye por debajo del mínimo admisible, es preciso restablecer el valor inicial mediante la llave de mano. El circuito de combustión es estanco respecto al ambiente de instalación, y, por lo tanto, el aparato puede instalarse. No obstante, el local de instalación debe ser lo suficientemente aireado para evitar situaciones. El aparato es adecuado para funcionar en un lugar parcialmente protegido según la norma EN 297 pr A6, con una temperatura ambiente. En cualquier caso, la caldera se ha de instalar en un lugar sin polvo ni objetos o materiales inflamables o gases corrosivos. La caldera, preparada para fijarse a la pared, se suministra con un soporte de enganche. Fijar el soporte a la pared. Es posible solicitar una plantilla metálica para marcar. La fijación a la pared debe ser firme y estable. La potencia térmica del aparato se calcula antes de instalarlo, en función de las necesidades de calor del edificio y las condiciones de instalación. Se aconseja instalar válvulas de corte entre la caldera y el circuito de calefacción para aislar la salida de la válvula de seguridad se ha de conectar a un embudo o tubo de recogida para evitar que se escape. Si no se cumple esto, no utilizar los tubos de las instalaciones hidráulicas para poner a tierra aparatos eléctricos.

Antes de instalar la caldera, lavar cuidadosamente todos los tubos de la instalación para eliminar los residuos o impurezas. Efectuar las conexiones de acuerdo con la figura de la sec. 4.1 y los símbolos presentes en el aparato. Bajo pedido, se suministran los kits de conexión ilustrados en la figura siguiente. A Manguito hembra. B Macho de OT 58. C Junta tórica. D Anillo de bloqueo de OT 58. E Arandela de cobre. F Empalme de OT 58. G Llave de bola. Si la instalación es muy grande o debe rellenarse a menudo, es indispensable cargarla con agua tratada. Si, en estos casos, se utiliza un sistema antihielo, líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores. La caldera posee un sistema antihielo que activa la calefacción cuando la temperatura del agua de la instalación es inferior a 5°C. Si es necesario, se permite usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores, a condición de que no sean tóxicos. Se prohíbe usar líquidos anticongelantes que contengan etilenglicol. El gas se ha de conectar al correspondiente empalme véase fig. 17 según la normativa en vigor, con un tubo metálico. La capacidad del contador del gas debe ser la misma que la del tubo de gas que sale de la caldera. No utilizar los tubos del gas para poner a tierra aparatos eléctricos. Conexión a la red eléctrica. Solicitar a personal profesionalmente cualificado que instale el cable. También se ha de controlar el enlace a la red. Es importante respetar la polaridad de las líneas. Si el cable se daña, apagar el aparato. Si hay que sustituir el cable eléctrico de alimentación, conectarlos directamente a la red o a las pilas, según el tipo de dispositivo. Desde la parte inferior de la caldera se accede a la regleta de conexiones para el termostato ambiente 1, fig.

<http://schlammattlas.de/en/node/23719>

6 o el aparato es de tipo C con cámara estanca y tiro forzado, la entrada de aire y la salida de humos deben conectarse al exterior. El aparato está homologado para funcionar con todas las configuraciones. Sin embargo, es posible que algunas configuraciones estén limitadas o prohibidas por leyes. Antes de efectuar la instalación, controlar y respetar escrupulosamente las prescripciones. El uso de otros elementos anula automáticamente la garantía. Para utilizar la caldera es necesario montar los diafragmas que se incluyen en el suministro, según lo indicado en las instrucciones. Antes de instalar el tubo de salida de

humos en la caldera, hay que controlar que el diafragma montado sea correcto y para la sustitución del diafragma, para la conexión coaxial, montar uno de los siguientes accesorios iniciales en el aparato. Para las cotas de taladrado antes de efectuar la instalación, verificar en la tabla 2 el diafragma por utilizar y que no se supere la longitud máxima. Por ejemplo, un conducto de. Tabla. 2 Diafragmas para conductos coaxiales. Máxima longitud permitida 5 m 10 m. Diafragma para conectar los conductos separados, montar el siguiente accesorio inicial en el aparato antes de efectuar la instalación, verificar el diafragma por utilizar y que no se supere la longitud máxima permitida. me. Tabla. 3 Diafragmas para conductos separados. Conductos separados. Máxima longitud permitida 60 meq. Diafragma sin diafragma. Pérdidas en meq. Entrada. Aire. Descarga de humos. Vertical Horizontal. MANGUITO con toma test 1 KWMA16U 0,2 0,2 TERMINAL aire de pared 1 KWMA14K 1,5 Si se desea conectar una caldera DOMIproject F 24 a una chimenea colectiva o individual con tiro natural, dicha chi. En particular, los conductos y las chimeneas han de. Todas las operaciones de regulación, transformación, puesta en servicio y mantenimiento que se describen a continuación. FERROLI declina toda responsabilidad por daños materiales o personales provocados por la manipulación del aparato por cambio de gas. El aparato puede funcionar con gas metano o GLP.

Se sale de fábrica preparado para uno de los dos gases, que se indica para utilizarlo con otro gas, es preciso montar el kit de cambio de gas. Activación de la modalidad TEST. Para activar la modalidad TEST, pulsar 3 veces en un plazo de 3 segundos la tecla RESET. La caldera se enciende para asegurarse de que la caldera funciona al 100% de la potencia, girar el mando de la calefacción 1, fig. 1, primero, para salir de la modalidad TEST, pulsar de nuevo 3 veces en un plazo de 3 segundos la tecla RESET. Al salir de la. En cualquier caso, la modalidad TEST se inhabilita automáticamente transcurridos 15 minutos. Este aparato está dotado de modulación de llama y, por lo tanto, tiene dos valores de presión fijos: uno mínimo y otro. A Toma de presión aguas arriba. B Toma de presión aguas abajo. D Tornillo de regulación de la presión mínima. Regulación de la potencia de calefacción. Para ajustar la potencia de calefacción se debe poner la caldera en modalidad TEST vease sec. 3.1. Girar el mando. Regulación de la potencia de encendido. Para regular la potencia de encendido, seleccionar la modalidad TEST en la caldera vease sec. 3.1. Girar el mando. Salir de la modalidad TEST vease sec. 3.1. B Controles que se han de efectuar durante el primer encendido, tras las operaciones de mantenimiento que. Antes de encender la caldera. Controles durante el funcionamiento. Durante el funcionamiento en calefacción, controlar que, al abrir un grifo de agua ca. Control periódico. Para que el aparato funcione correctamente, es aconsejable que personal cualificado efectúe una revisión anual para. No utilizar productos químicos ni. No emplear detergentes abrasivos ni disolventes. Apertura de la carcasa. Para abrir la carcasa de la caldera. Análisis de la combustión. En la parte superior de la caldera hay dos puntos de toma, uno de humos y el otro de aire. Para efectuar las tomas hay. Diagnóstico. La caldera está dotada de un avanzado sistema de autodiagnóstico.

Si se presenta una anomalía, los tres leds indican. Existen anomalías que provocan bloqueos permanentes para restablecer el funcionamiento es suficiente pulsar la te. Otras anomalías causan bloqueos transitorios que se resuelven automáticamente apenas el valor vuelve al campo de. Anomalía Posible causa Solución. Verde Amarillo Rojo. El quemador no. Falta de gas. Controlar que el gas llegue a la caldera correctamente. Anomalía del electrodo de. Controlar que el electrodo esté bien colocado y. Válvula del gas estropeada. Controlar la válvula del gas y cambiarla si es. Potencia de encendido de. Regular la potencia de encendido. Intervención de. Sensor de la calefacción. Controlar la posición y el funcionamiento del sen. No circula agua en la instala. Controlar la bomba de circulación. Aire en la instalación. Purgar la instalación. Señal de llama. Anomalía del electrodo. Controlar el cableado del electrodo de ionización. Anomalía de la tarjeta. Controlar la tarjeta. Presostato del. Contacto del presostato de aire. Controlar el cableado. Presostato del aire mal conec. Controlar el ventilador. Diafragma equivocado. Controlar el presostato. Chimenea mal

dimensionada uSustituir el diafragma. Baja presion deInstalacion descargada Cargar la instalacion. Presostato del agua desconecControlar el sensor. Anomalia delSensor estropeado. Controlar el cableado o sustituir el sensorCableado en cortocircuito. Cableado interrumpido. Intervencion deNo hay circulacion en la instaAire en la instalacion Purgar la instalacionEn la columna de la derecha se indica la abreviacion utilizada en la placa de datos tecnicos. Dato Unidad Valor. Capacidad termica max. kW 25.8 Q. Capacidad termica min. kW 8.3 Q. Potencia termica max.Potencia termica min.Potencia termica max.Potencia termica min.Diafragma del gas G20 O 5. Presion de alimentacion del gas G20 mbar 20. Presion maxima aguas abajo de la valvula de gas G20 mbar 17.5. Presion minima aguas abajo de la valvula de gas G20 mbar 2.2. Caudal max. de gas G20 nm3.

Diafragma del gas G31 O Sin diafragma. Presion de alimentacion del gas G31 mbar 37. Presion maxima aguas abajo de la valvula de gas G31 mbar 35.0. Presion minima aguas abajo de la valvula de gas G31 mbar 5.0. Clase de emision NOx 3 Diagramas de presion potenciaA Atencion Antes de conectar el termostato de ambiente o el reloj programador a distancia, quitar el puenLeyendaLlene por favor la cupon unidaPoligono Industrial de Villayuda. Tel. 947 48 32 50 Fax 947 48 56 72. Apartado de Correos 267 09007 Burgos. Direccion Comercial. Edificio Ferroli Avda.Tel. 91 661 23 40 Fax 91 661 09 91Telefono 044 81 66 00 Fax 044 81 66 18. HiperClima Porto Tel 02 973 30 60 Fax 02 971 41 63. HiperClima Lisboa Tel 01 973 80 10 Fax 01 973 05 77Fax 981 79 57 34Fax 95 418 17 76Fax 91 661 09 04Fax 91 661 09 73Fax 947 48 56 72Fax 93 729 12 55. Jefaturas Regionales de VentasAhora puedes personalizar el nombre de un tablero de recortes para guardar tus recortes. Garantia de 3 anos. Overall, we Trane Xl1400 Manual this application to be more frustrating than useful. Caldera Estanca Ferroli Domiproject F24 D es una caldera mural a gas para Ferroli. Descripcion, Informacion adicional, Catalogo, Manual, Comentarios 0. The Cambridge English Grammar In Use Pdf Free Download controls for Too integrated Caldera Ferroli Domiproject F24 Estanca Manual Microsoft Office. DOMIproject F 24 D Boiler pdf manual download. DOMIPROJECT D F by Ferroli. DOMIPROJECT D F Short description; Further information.Press the reset button within 5 seconds and the max. Check correct prefilling of the expansion tank. Fill the water system and make sure all air contained in the boiler and the system. Make sure there are no water leaks in the system, DHW circuits, connections or boiler. Check correct connection of the electrical system and efficiency of the earthing system. Make sure the gas pressure for heating is that required. Check the tightness of the fuel circuit and water systems.

Check correct boiler lighting by performing various tests, domiprjoect it on and off with. Make sure that with no demand for heating, the burner lights correctly on opening a. Make sure the parameters domiprject programmed correctly and carry out any required. To ensure correct operation of the unit over time, have qualified personnel carry out a. The fume exhaust circuit must be perfectly efficient. The burner and exchanger must be clean and free of deposits. The electrode must be properly positioned and free of scale. Ferro,i gas and water systems must be airtight. The circulating pump must not be blocked. The boiler is equipped with an advanced selfdiagnosis system. In case of a boiler fault. Supply voltage under V. Check the wiring of the electrode and. Check the gas valve and replace it if. Check the ionisation electrode wiring. No water circulation in the system Check the circulating pump. Check fferroli wiring or replace the sensor. Check the baffle and replace it if nec. Add to my manuals Add. Copper wallmounted combination, gas fired boiler for central heating and domestic hot water production, fan assisted, room sealed compartment, electronic flame ignition and control 52 pages. Wallmounting gas boiler for hot water and heating 28 pages. Enter text from picture By pressing f button you will print only current page. To print the manual completely, please, download it. Got it, continue to print. Don't have an account Well assume youre ok with this, but you can optout if you wish.Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use thirdparty cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to optout of

these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

<http://eco-region31.ru/cuisinart-ice-30bc-owner-s-manual>