



File Name: Drinking Fountain Manual.pdf

Size: 1339 KB

Type: PDF, ePub, eBook

Category: Book

Uploaded: 21 May 2019, 13:10 PM

Rating: 4.6/5 from 774 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 8 Minutes ago!

In order to read or download Drinking Fountain Manual ebook, you need to create a FREE account.

[Download Now!](#)

eBook includes PDF, ePub and Kindle version

[Register a free 1 month Trial Account.](#)

[Download as many books as you like \(Personal use\)](#)

[Cancel the membership at any time if not satisfied.](#)

[Join Over 80000 Happy Readers](#)

Book Descriptions:

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Drinking Fountain Manual . To get started finding Drinking Fountain Manual , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.



Book Descriptions:

Drinking Fountain Manual

LZSTL8WSSP modele polyvalente. Basin change may be required. See desired roughin to help determine if the basin change is necessary. Cambio de cuenca puede ser necesario. Ver encastramiento deseado para ayudar a determinar si es necesario el cambio de Cuenca. Changement de bassin peut etre exige. Voir desire rugueux dans pour aider a determiner si le changement de bassin est necessaire. Page 1 En la foto es unidad sin rellenadores de botellas. Sur la photo est un element sans remplissage de bouteille. Uses HFCR134A refrigerant. Usa refrigerante HFCR134A. Utilise du fluide frigorigene HFCR134A Reduire la hauteur de 3 pouces pour installation de childrens ADA refroidisseur El TALONARIO 2 FUERA DE PARED Reduire la hauteur de 3 pouces pour installation de childrens ADA refroidisseur El TALONARIO 2 FUERA DE PARED Reduire la hauteur de 3 pouces pour installation de childrens ADA refroidisseur El TALONARIO 2 FUERA DE PARED Reduire la hauteur de 3 pouces pour installation de childrens ADA refroidisseur El TALONARIO 2 FUERA DE PARED Add fixture support carrier if wall will not provide Figure 2,3,4,5. Remove the four 4 screws holding the lower General Instructions. IMPORTANT If it is necessary to cut the drain, Unit must have NOTE If continuous flow occurs at the end of the Replace all four screws previously removed. Extra caution should Use of harsh chemicals or petroleum based or Fig. 2,3,4,5. <http://amityhr.com/userfiles/cr2016-cell-manual.xml>

- **drinking fountain manual, drinking fountain assembly, elkay drinking fountain manual, haws drinking fountain manual, oasis drinking fountain manual, catit drinking fountain manual, sunroc drinking fountain manual, halsey taylor drinking fountain manual, elkay drinking fountain repair manual, elkay flexi guard drinking fountain manual, drinking fountain manual, drinking fountain manufacturer, drinking fountain manufacturers usa, drinking fountain manufacturer, drinking fountain manufacturers usa, drinking fountain map, drinking fountain mats, drinking fountain meme, drinking fountain model, drinking fountain mouthpiece, drinking fountain mouth guard.**

NOTA Es necesario que el soporte fijador sea Usando todos los seis Tener la certeza de soportes de suspension esten Retire la tuerca Ensamble la tuerca deslizante y el obturador IMPORTANTE Si llega a ser necesario cortar la REMARQUE Le support de suspension doit etre Fixez le support au mur en utilisant des trous de Soyez certains supports de suspension sont engages Retirez le capot inferieur en tirant vers le bas et Retirez l'ecrou Installez l'ecrou coulissant et le joint statique au IMPORTANT Au cas ou il serait necessaire de Instrucciones Generales NOTA Si ocurre un flujo continuo al fin del Reemplace todos los Debe usar mucho El uso de productos quimicos o limpiadores abrasivos Page 7 Instrucciones Generales Pour un meilleur reglage, le jet doit frapper le REMARQUE Si un flot continu se declenche a la Une prudence supplementaire est requise lors du nettoyage du miroir ou des Windex et d'un chiffon doux et propre. L'utilisation de Lower and Upper Shroud. To access the refrigeration system and plumbing connections, remove four screws from bottom To remove the upper shroud for access to the pushbars, The underside of the bubbler can be Remove the access panel To remove the bubbler, loosen locknut from the underside of the Fittings section in the General Instructions. After servicing, replace the access panel and retaining Switches Behind the Push Bar. The regulator in an EZ cooler is always held fully open by the use of a When installing the regulator nut, Single bar units will have the same wiring as side push bar units but will not have the extra leads To remove sidebars, from the inside compress the flared tabs and pull out carefully. To reinstall side While keeping the switch depressed, snap the Atienda a Instrucciones. Las cubiertas inferiores y

superiores. Para obtener acceso al sistema de refrigeración y las conexiones de plomería, retirePara retirar la cubierta superior para obtener acceso a las barras tope de empuje,Para quitar el burbujeador, primero hay que desconectar la alimentación.<http://conquistadoresgeneralcontracting.com/atomicsteps/upload/userfiles/cr14a-manual.xml>

Se puede obtener acceso a la parte inferior del burbujeador a través del panel de acceso en la parteQuite el panel de acceso sacando el tornillo de retención Para retirar elDespués de realizar el servicio, reemplace el panel de acceso y el tornillo deInterrumpidores detrás de la barra tope de empuje. El enfriador EZ es parecido a un sensor fotoeléctrico en que el regulador siempre estaPagina 13. Se escuchara un sonido de chasquidos al activar el interruptor y la válvula delUnidades con una sola barra tendran el mismo cableado que las unidades con barras topePara retirar las barras laterales, desde el interior, hay que contraer las lengüetas acampanadasPara reinstalar las barras tope laterales, se debe introducir la parteCon el interruptor presionado, encaje con un chasquido la parteEnveloppes de Protection Supérieure et Inférieure. Pour accéder au système de réfrigération et aux raccords de plomberie, retirez les six vis situéesPour retirer l'enveloppe supérieure afin d'avoir accès aux boutonspoussoir, au régulateur, aBarboteur. Pour déposer le barboteur, débranchez d'abord l'alimentation électrique. Le dessous du barboteur est accessible par le biais du panneau d'accès sur la face inférieure duPour déposer le barboteur, desserrez l'écrou de blocage du dessous du barboteur et retirez laUne fois le travail termine, remplacez le panneau d'accès et la visInterrupteurs derrière le boutonpoussoir. Le refroidisseur EZ a un fonctionnement similaire a celui d'un capteur photoélectrique, dans leUn cliquetis se produit quand l'interrupteur etUn seul écrou de réglage maintient le réglage en positionLors de l'installation de l'écrou, le ressort de détente doit être enLes unités a une barre possèdent le même câblage que les unités a boutonspoussoir latérauxAfin de retirer les barres latérales, pressez les pattes évasees de l'intérieur et tirez doucement. Pour réinstaller les barres latérales, la partie avant est d'abord insérée. En gardant l'interrupteurPage 8Fig. 5. Fig. 6.

Page 9Place wall plate against wall on top of basin. Center the wall plate side to side with the basin. Mark the six 6 mounting holes with a pencil See. Fig. 2.NOTE Mounting plate MUST be supported securely. Add fixture support carrier if wall will not provide adequate support. Fish the power cord and waterlineNOTE To prevent scratching the basin place a towel or soft cloth over the entire basin when working above it.Caution, do not over tighten screws.Fix all leaks before continuing.Be sure to reinstall fuse to the circuit or switch the circuit breaker back to the "ON"Note the first initial dispenses might have air in line which may cause aUnits are now ready for use. Botella Instrucciones de instalación de relleno. Retire la cubierta superior. NOTA No deseche losColoque la placa de pared contra la pared en la parte superior de la cuenca. Centre el lado de la placa de pared a lado con laNOTA La placa de montaje debe ser apoyada de forma segura. Añadir soporte de apoyo accesorio si la pared no proveera un soporteUse sujetadores adecuados paraNOTA Para evitar que se raye el lugar cuenca una toalla oAsegúrese de que el jefe ronda en junta encaja en el agujero de la cuenca. Ver Fig. 6, pag 7.Precaución, no apretar demasiado los tornillos.Fijar todas las fugas antes de continuar.Asegúrese de volver aNota las primeras dispensaciones iniciales podríanEste sera eliminada una vez que todo el aire se purga desde la línea.Unidades estan ahora listos para su uso. Bouteille Instructions d'installation de remplissage. Retirez le couvercle supérieur. Remarque Ne jetez pas les visPlacer la plaque murale contre le mur audessus de la cuvette. Centrer le côté de la plaque murale a l'autre avec le bassin. Marquez les six trous 6 de montage avec un crayon voir fig. 2.REMARQUE La plaque de montage doit être pris en charge en toute sécurité.

<https://congviendis.vn/vi/dyson-vacuum-repair-manuals>

Ajoutez des ferrures de fixation si le mur ne sera pas fournir unREMARQUE Pour éviter de rayer le lieu de bassin une serviette ou un chiffon doux surAssurezvous que patron de ronde en joint inscrit

dans le trou de bassin. Voir fig. 6, pg. 7. Attention, ne pas trop serrer les vis Reparez les fuites avant de continuer Assurez-vous de réinstaller fusible pour le circuit Remarque les premières distributions Ce sera éliminée une fois que tout l'air soit purgé de la ligne. Les unités sont maintenant prêtes à l'emploi. Page 10 Connect wiring harness to the top of Cooler. Conecte el arnés de cableado a la parte superior del refrigerador. Connectez le faisceau de fils vers le haut du refroidisseur. Page 11 Diagrama de cableado refrigerados Superseal Fitting Assembly. Supersello Accesorio de Montaje. Superseal Montage Assemblage Nota Apriete la mano de la contratuerca para sellar Fig. 8 Page 12 Tuerca de Fijación. Ecrou de Blocage. Basin. Estanque. Bassin Do Not Overtighten. No dede apretarse demasiado. Ne Pas Serrer Trop Fortement. Cleaning the strainer. To clean the strainer, unscrew the cap of the Insert screen back Fig. 10. Limpieza del filtro Kit Filter Head Fittings includes. Filter Bracket. Cover Filter Board Protector. Board NFC Circuit RFID PCB. Assy Filter Head. Para limpiar el filtro, desatornille la tapa de Retire la malla y enjuague Nettoyage du filtre. Pour nettoyer le filtre, dévisser le bouchon du Retirez l'écran et rincez-le à fond sous l'eau. Remettez l'écran en place dans l'électrovanne Assurez-vous que le Kit Filtro cabeza accesorios incluye. Soporte del Filtro. Portada Filtro Tablero Protector. Tablero PCB Circuito NFC RFID. CPL cabeza del filtro. Page 13 Support de Filtre. Couverture Filtre Protecteur de Conseil. Conseil PCB Circuit NFC RFID. Cpl tete du Filtre. Momentary. Backlight Setting. Energy Save Mode. View Error Codes. Clear Error Codes. Water Temperature. Flow Rate Refrigeration Unit Filter Unit Page 14. Are you sure Momentary Yes Clear error modes.

Momentary Set Energy Save Schedule. On. Flashes Error Codes. Momentary Default operation. Momentary Set to "Cold" Temperature. Momentary Set to Default Temperature. Momentary Set to defined "Coldest". Temperature. Momentary Turn off all refrigeration Momentary Set unit to operate as Off Cold. Colder. Coldest. High. Low. Yes. No. Momentary Turn on filter status and Yes. Momentary Turn off filter status and Momentary. Minute 060 in 5 min No. Hour 12 Hour. Day Sunday Saturday Momentary. Depress button for 3 seconds to activate main menu release. Cycles through main menu items 2 seconds each for 3 cycles then exits menu unless selected. Cycles through sub menu items 2 seconds each for 3 cycles then returns to main menu unless selected. Selections are saved and exits menu when idle for 10 seconds. Top Level Menu. Action. Sub Menu 1. Select Weekend. Select Weekdays default when. Select Time on. Select Time off. Returns to main menu. Drops to next level Drops to next level End Action. Drops to next level Drops to next level Clears all error codes in control board memory. Weekend Saturday and Sunday scheduled settings. Weekdays Monday Friday schedule settings. Unit runs with control board controlled refrigeration on Unit refrigeration is shut off based on schedule. Refrigeration on. Refrigeration off. Exit Menu. Drops to next level Drops to next level Drops to next level Drops to next level Drops to next level Returns to main menu. No filter unit LED board not used Graphics Display. Returns to main menu Flash days of week on display waiting for signal of Scroll hours from 112, 3 cycles through hours and Scroll minutes from 060 in 5 minute increments, 3 Momentary. Programming Instruction Momentaneo Estas seguro Borrar codigos de Error. Momentaneo Claromodos de error. Momentaneo Horario de ahorro de energia Momentaneo Codigos de Error parpadea. Momentaneo Operacion predeterminada. En. Momentaneo Ajuste a la temperatura "En frio".

Momentaneo Establecer la temperatura Momentaneo Establecer la temperatura Momentaneo. Momentaneo Establecer la tarifa de agua 1,5. Momentaneo Establecer la tarifa de agua 1,1. Apagado. Ver codigos de Error. Modo de ahorro de energia Momentaneo Configuracion de luz Coldest. Cold. Baja. Alta. Si. Momentaneo Apague todos los controles Momentaneo Coloque la unidad para operar Momentaneo Encienda el estado del filtro Si. Momentaneo Desactivar filtro estado y Momentaneo. Momentaneo. Temperatura del agua. Caudal Unidad de refrigeracion Unidad de filtro Minutos incrementos Momentaneo Dia domingo el Hora 12 horas. Seleccionar fin de semana. Seleccione los dias laborables por defecto Oprima el boton por 3 segundos activar el menu principal

lanzamiento. Ciclos de 2 segundos cada 3 ciclos a través de elementos de menú principal y luego sale menú a menos. Ciclos a través de elementos de menú secundario 2 segundos cada 3 ciclos luego devuelve al menú principal, a menos que selecciono. Las selecciones se guardan y sale menú cuando este inactivo durante 10 segundos. Menú de nivel superior. Acción. Sub menú 1. Fijar día y hora. Momentáneo Seleccione el Momentáneo Tiempo libre. Vuelve al menú principal. Borra todos los códigos de error en la memoria de tablero de control. Fin de semana el sábado y el domingo había Unidad funciona con refrigeración control tablero Días de la semana lunes al viernes horario ajustes. Menú de salida. Gotas al próximo nivel menú Gotas al próximo nivel menú Gotas al próximo nivel menú Gotas al próximo nivel menú Vuelve al menú principal. Gotas al próximo nivel menú Gotas al próximo nivel menú Unit runs with control board controlled refrigeration on always. Refrigeración en. Refrigeración de. Ninguna unidad de filtro LED Tablero no usado visualización gráfica no mostrar el estado códigos Acción final. Gotas al próximo nivel menú Flash días de semana en pantalla esperando la señal de la selección, Gotas al próximo nivel menú Horas de desplazamiento de 112, 3 ciclos a través.

Gotas al próximo nivel menú Desplazamiento minutos de 060 en 5 minutos. Gotas al próximo nivel menú Vuelve al menú prin PM y la pantalla vuelve a por defecto. Momentáneo Seleccione el Momentáneo Tiempo libre. Instrucción de Programación Froid. Plus Froid. Haute. Faible. Oui. Momentáneo Désactiver tous les contrôles Momentáneo Set appareil de fonctionner Momentáneo Mettre l'état du filtre et. Erreurs. Non. Momentáneo Désactiver l'état du filtre et. Page 16. Momentáneo Clairement Oui modes d'erreur. Momentáneo Economie d'énergie réglage Sur. Momentáneo Codes d'erreur Momentáneo Operation par défaut. Hors. Effacer les Codes d'erreur Momentáneo Estu sur Affichage des. Codes d'erreur. Mode économie d'énergie Momentáneo. Momentáneo La valeur par défaut temperature Temperature de l'eau Momentáneo. Débit. Unité de réfrigération. Unité de filtration. Momentáneo. Minute 060 en 5 min Momentáneo Momentáneo. Heure 12 heures. Sélectionnez le weekend. Sélectionnez les jours de la semaine Appuyer sur le bouton pendant 3 secondes pour activer le menu principal libération. Parcourt les éléments de menu principal de chaque 2 secondes pour 3 cycles puis quitte le menu sauf si sélectionne. Parcourt les éléments de menu sup 2 secondes chacun pour 3 cycles puis retourne au menu principal, sauf s'il est sélectionne. Sélection sont enregistrées et quitte le menu en mode veille pendant 10 secondes. Menú de niveau supérieur Action. Sous Menú 1. La valeur de date. Momentáneo Journée dimanche Momentáneo Retourne au menu principal. Gouttes pour le prochain niveau Gouttes pour le prochain niveau Gouttes pour le prochain niveau Action de fin. Gouttes pour le prochain niveau Gouttes pour le prochain niveau Retourne au menu principal. Retourne au menu principal. Efface tous les codes d'erreur de mémoire de carte de contrôle. Sélectionnez temps off 24 Heures 112AM et 112 PM. Weekend samedi et dimanche à la demande de Sélectionnez heure sur 24 Heures 112AM et 112 PM. Sélectionnez heure sur 24 Heures 112AM et 112 PM.

Quitter le Menu. Gouttes pour le prochain niveau Retourne au menu principal. Gouttes pour le prochain niveau Gouttes pour le prochain niveau Gouttes pour le prochain niveau En semaine lundi vendredi calendrier des paramètres Gouttes pour le prochain niveau Unité fonctionne avec réfrigération Conseil contrôlée Réfrigération de l'appareil est éteint reposent sur grille. Réfrigération sur. Réfrigération hors. Aucune unité de filtration ne LED Conseil ne pas Retourne au menu principal. Unité de filtration a config par défaut config par Flash jours de la semaine à affichent en attente de Défilement des heures du 112, 3 cycles par heures et Défilement minutes de 0 à 60 en 5 minutes par increments, Momentáneo. Instruction de Programmation Maintenance. Maintenance. Evaporator Thermistor Low Temperature Variable See note. Condenser Thermistor Open Circuit. Condenser Thermistor Short Circuit. Page 17. Filter Status. Water Filter 100% Used. Filter missing from a filtered unit or noncompatible filter. NFC Board not detected on a filtered unit. Blinking. Red. Red Display Error Shut Down. Réfrigération Send Error. Send Error. Display Error Shut Down. Send Error Display Error Shut Down. Action See Notes. Filter Error 014 Filter. Board Not Detected. Filter

Error 013 No Filter or. NonCompatible Filter. Please Change Water Filter. Water Filter Over 80% Used. Display Error Send Error. Display Error Send ErrorSend Error LED Status. Display status. Send Error LED Status. Bottle Filling Area Obstructed Display Error Send ErrorRefrigeration Error 009 Support Required. Refrigeration Error 008 Support Required. Refrigeration Warning 007. Refrigeration Warning 006. Refrigeration Error 005 Support Required. Refrigeration Error 004 Support Required. Refrigeration Low Temperature. Warning 003 Support. Required. Refrigeration Error 002 Support Required. Refrigeration Error 001 Support Required. Message Sent to Support. Filtered unit only. Always On.

Not used in initialNot used in initialAlways On. Always On See. Note. Activation. Automatic. LED board be present to designateNFC board must be present. AutomaticNFC and LED or Graphics DisplayNFC and LED or Graphics DisplayIR board must be present AutomaticIR board must be present AutomaticUse this for "Too many compressorVariable set value. Variable set temp. No resistance detected. Extremely high resistance detected. Notes. On the Alpha Display, Bottle count will display for 15 seconds with the "Maintenance" message displaying for 1 second. Note Refrigeration Under Temperature Warning occurs when the evaporator temperature reaches or goes below the variable set temperature for more than 30 seconds. On the Alpha Display, Bottle count will display for 15 seconds with theNote Refrigeration Under Temperature Warning occurs when theFilter Status. Water Filter 80% Used. Solid Red. Bottle Sensor Obstruction over "X" timeBottle Filling Area. Bottle Sensor Obstruction detected after 20 second timeout. Please Clear. Bottle Filling. AreaCompressor runs but evaporator temperature does not drop in firstMaintenanceToo many compressor cycles in a timeframe VariableError Code. Display. Condenser Over Temperature. Solid. Yellow. Evaporator Thermistor Short Circuit. Evaporator Thermistor Open Circuit. Graphics Board. Alpha Board LED. Displayed Message Displayed Board. Message. Error. Troubleshooting GuideMantenimiento. Mantenimiento. Baja temperatura del evaporador del termistor Variable ver nota Mantenimiento. Evaporador del termistor del cortocircuito. Condensador del termistor circuito abierto. Condensador del termistor del cortocircuito.

<http://ninethreefox.com/?q=node/17189>